

Таблица 1. Размеры прокладки в мм.

Проход условный фланца D_u , мм.	Давление условное P_u , МПа	D_1 мм.	B мм.	S мм.	C мм.	R мм.
200	16	275	16	22	10	1,6
250	16	330	16	22	10	1,6
300	10	375	11	18	8	1,6
300	16	380	22	30	12	1,6
350	10	420	16	22	10	1,6
350	16	420	22	30	12	1,6
400	6,3	430	12	16	7	1,6
400	10	475	12	16	7	1,6
400	16	475	20	25	9	1,6
450	6,3	510	12	16	7	1,6
450	10	525	14	18	8	1,6
450	16	525	22	26	10	1,6
500	6,3	560	12	16	7	1,6
500	10	575	16	20	8	1,6
500	16	575	24	30	12	2,4
600	6,3	685	14	18	8	1,6
600	10	675	18	23	8	1,6
600	16	675	26	32	13	2,4
700	6,3	785	14	18	8	1,6
700	10	775	20	25	9	1,6
700	16	790	32	38	16	2,4
800	6,3	890	18	23	9	1,6
800	10	875	22	26	10	1,6
800	16	910	36	42	16	2,4
900	6,3	1025	18	23	8	1,6
900	10	990	26	32	13	0,4

900	16	1015	40	48	18	2,4
1000	6,3	1070	22	26	10	1,6
1000	10	1090	28	34	14	2,4
1000	16	1120	42	50	18	2,4
1100	6,3	1170	22	26	10	1,6
1100	10	1180	30	36	15	2,4
1100	16	1235	46	54	18	2,4
1200	6,3	1280	24	30	12	2,4
1200	10	1290	32	38	16	2,4
1200	16	1350	50	58	20	2,4
1300	6,3	1365	24	30	12	2,4
1300	10	1400	36	42	16	2,4
1400	6,3	1460	27	34	14	2,4
1400	10	1500	38	44	16	2,4
1500	6,3	1600	30	36	15	2,4
1500	10	1610	42	50	18	2,4
1600	6,3	1705	30	36	15	2,4
1600	10	1710	42	50	18	2,4